

時間設定

時間設定

時間が合っていない場合は、手動で時間を設定してください

2000 年 1 月 1 日

0 時 0 分 0 秒

時間を自動取得する

保存して適用

- 時間設定

WBGT れんら君はインターネットに接続されていれば、自動的に日本標準時刻サーバ(ntp.nict.jp)にアクセスし時刻を合わせます。NTP サーバ設定時は、そちらに合わせます。

何らかの原因でインターネット接続ができない場合は、時間を手動で合わせる必要があります。時刻を入力し「保存して適用」をクリックすれば、設定はすぐに反映されます。

また、手動設定後に、自動取得に戻したい場合は「時間を自動取得設定に変更する」にチェックを入れ設定し直してください。

時間を手動設定で運用する場合、WBGT れんら君の電源が切れているときは時間が進みませんので、起動する度に時間の手動設定を行ってください。

また、時間の設定を行った日は、CSV ファイルやグラフ画像がうまく作成されないことがありますので注意してください。

ユニット情報

ユニット情報

⑤ version:WBGT1.0.5

④ モード選択※暑さ指数/絶対湿度とは?
 夏場みまもりモード ... 暑さ指数をもとに本体表示やイベントが動作します
 冬場みまもりモード ... 絶対湿度をもとに本体表示やイベントが動作します

③ 一括表示ソフト用ユニット名 (最大10文字)
WBGTれんら君

② ユニット名 ※使用可能文字
ご自由に設定してください

保存して適用

NTPサーバーの変更

① 新しいNTPサーバー: **変更**

① バージョン情報

このれんら君のファームウェア情報です

② モード選択

夏場みまもりモードと、冬場みまもりモードを変更できます。
詳細は本機の「※暑さ指数/絶対湿度とは?」をご覧ください。

③ 一括ソフト用ユニット名

補助ソフトである、「複数台一括表示管理ツール (WBGT 仕様)」に表示されるユニット名です。
下部画像の赤線が該当します。



複数台一括表示管理ツール (WBGT 仕様) 画面例

④ ユニット名

ユニット名を任意に設定します。ユニット名の役割は以下の 2 つです。

- ・ コマンドメールの件名
- ・ れんら君サーチ時のアプリへの表示

⑤ NTP サーバー設定

NTP サーバーの設定を行えます。

サーバーを入力後、変更ボタンで反映されます (※上部の“保存して適用“では反映されません。)

10 秒前後で NTP サーバーへ接続され、表示時刻がその NTP サーバー由来の時刻に変更されます。

デフォルトは「ntp.nict.jp」になっています。