

れんら君データグラフ化ツール

アナログれんら君 (UNC-RP41・UNC-RP42) 版

Ver.1.8

本ソフトウェアを安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書 をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。 また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

NKE株式会社

取扱説明書変更履歴

バージョン	日付	変更内容
EUNCRP41-807A	2015.08.10	リリース初版
(V-1. 1)		
EUNCRP41-807B	2015. 08. 24	説明内容を「れんら君データグラフ化ツールVer1.2.1.1」以降
(V-1.2)		に準拠
EUNCRP41-807C	2015. 09. 07	説明内容を「れんら君データグラフ化ツールVer1.3.1.1」 以降
(V-1.3)		に準拠
EUNCRP41-807D	2015. 10. 14	説明内容を「れんら君データグラフ化ツールVer1.4.3」 以降に
(V-1.4)		準拠(データロギング機能の追加、メモ機能の追加など)
EUNCRP41-807E	2016.06.14	動作環境の節において、Excelの動作環境についての説明を追
(V-1.5)		加
EUNCRP41-807F	2016.07.11	スタート画面のUI変更により、それに対応。
(V-1.6)		アナログれんら君の『IPアドレスでプロットする』において、
		『表示』メニューの項目を変更したので、それに対応。
EUNCRP41-807G	2016.09.26	説明内容を「れんら君データグラフ化ツールVer1.6.1」 以降に
(V-1.7)		準拠(スケール変換値の拡大表示)
EUNCRP41-807H	2023. 02. 22	「UNC-RP42」の型式追加、
(V-1.8)		「接続」ボタンを押しても認証ウィンドウが表示されない対策
		追加

ご注意

- 本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが 弊社までお知らせください。

はじめに

このたびはアナログ信号対応型れんら君UNC-RP41(A)・UNC-RP42(A)をお買い上げいただき まして誠にありがとうございます。

れんら君データグラフ化ツールは、アナログ信号対応型れんら君UNC-RP41(A)・UNC-RP42(A) に付随するフリーソフトになります。

正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

ソフトウェア使用許諾契約書

NKE株式会社(以下「弊社」と記載します)は、お客様(法人または個人のいずれであ るかを問いません)に、本使用許諾契約書(以下「本契約書」と記載します)に基づいて提供 する本ソフトウェア「れんら君データグラフ化ツール」(以下「本ソフトウェア」と記載し ます)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。本ソフトウェアをインストール、ま たは使用することによって、お客様が本契約書のすべてにご同意いただいたものといたしま す。本契約書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール、または使用し ないでください。

(1) 著作権

1. 本ソフトウェアに関する著作権、その他全ての権利は弊社に帰属します。

- (2) 免責
 - 1.弊社は、お客様が本ソフトウェアに関わることから生じる、いかなる損害に関して も一切の責任を負いません。
 - 2.弊社は、お客様が第三者からの配布を受けたことによって生じる、いかなる損害に 関しても一切の責任を負いません。安全に本ソフトウェアをダウンロードするため には、弊社公式サイトからダウンロードしてください。
 - 3.弊社は、お客様が本契約書に記載されている(4) 禁止事項を違反したことによっ て生じる、いかなる損害に関しても一切の責任を負いません。
- (3) サポート
 - 1. 本ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものです。将来的、継続的なサポートを 保証するものではありません。
 - 2. 本ソフトウェアの上位バージョンが公開された場合、過去のバージョンについての サポートは中止するものとします。発生する技術的不具合等についても原則として 保証しません。
 - 3. 本ソフトウェアは無償で配布されるものです。
 - 4. 本ソフトウェアの自由な複製・再配布を許可します。
- (4) 禁止事項
 - 1. 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、および本ソフトウェアの内容(プロ グラム、ライブラリ、付属のドキュメント等)を改変する行為を禁止します。
 - 2. 複製・再配布をする際に、本ソフトウェアの内容(プログラム、ライブラリ、付属 のドキュメント等)を改変・追加することを禁止します。
 - 3. 他者に損害を与える意図・目的による複製・再配布を禁止します。また、そのよう な意図・目的がなくても、他者に損害を与える可能性のある行為を禁止します(コ ンピュータ・ウィルスを同封して配布する行為など)。
 - 4. 本ソフトウェアの使用料をいかなる人物にも請求することを禁止します。
 - 5. 本ソフトウェアの公序良俗に違反する使用、また悪用を禁止します。

目次

1 れんら君データグラフ化ツールとは

本ソフトウェアでは、アナログ信号対応型れんら君 UNC-RP41(A) ・UNC-RP42(A) (以下、 アナログれんら君と記載します)が生成する CSV ファイルを読み込み、データのグラフ化を 行うことができます。

また本ソフトウェアでは、お使いのパソコンとアナログれんら君を TCP/IP 接続して一定時 間間隔ごとにアナログデータを受信することで、リアルタイムにデータをグラフ化すること ができます。

アナログれんら君はブラウザを使用して設定内容の参照、および更新を行います。

1-1 動作環境

以下の環境で動作を確認しています。必ずしも動作を保証するものではありませんのでご 了承ください。

XP	(32bit)	
Vista	(32bit,	64bit)
7	(32bit,	64bit)
8	(32bit)	
8.1	(64bit)	
10	(32bit,	64bit)
	XP Vista 7 8 8.1 10	XP (32bit) Vista (32bit, 7 (32bit, 8 (32bit) 8.1 (64bit) 10 (32bit,

正常に動作しない場合、VB6 ランタイムをインストールすることで症状が改善することが あります。

また、本ソフトウェアを使用して生成できる CSV ファイルは、Microsoft (R) 社の Excel を 利用してグラフ化することもできます。Office2010 以降の環境で動作を確認していますが、 それより前のバージョンの Excel では動作を確認できておりませんので、ご了承ください。

<u> 注</u>意

本ソフトウェアならびにれんら君は IPv6 に対応していません。必ず IPv4 の環境でお使いくだ さい。

1-2 データ通信に使用しているパソコンのポート番号

れんら君が使用しているパソコンのポート番号は次のとおりです。ファイアウォール等で 通信が遮断されないようにそれぞれのセキュリティソフトの設定を行ってください。

使用ポート番号: 69、9998、30719、30720

2 れんら君データグラフ化ツールのインストール

2-1 インストール方法

れんら君データグラフ化ツールのインストールは、弊社ホームページからダウンロードで きる「れんら君データグラフ化ツール_Ver*.msi」ファイルを使用して行います(*にはバ ージョン番号が入ります)。セットアップウィザードの指示に従ってインストールをしてく ださい。

<u> 注</u>意

弊社ホームページから最新バージョンのソフトウェアを無料でダウンロードできます。以下の URL から最新のものをダウンロードしてください。

(ダウンロードはこちらから→ <u>http://www.nke.co.jp/product/n_index.html</u>)

[1] ダウンロードした「れんら君データグラフ化ツール_Ver*.msi」をダブルクリックして 実行します。

[2] 「次へ(N)」をクリックします。

週 れんら君データグラフ化ツール	_ _ ×
れんら君データグラフ化ツール セットアップ ウィ ザードへようこそ	
インストーラは れんら君データグラフ化ツール をコンピュータ上にインスト 必要な手順を示します。	ールするために
継続するためには「次へ」をクリックしてください。	
警告: このコンビュータブログラム」は、日本国著作権法および国際条約に	より保護されてい
ます。このフロクラムの全部または一部を無断で複製したり、無断で複製 作権の侵害となりますのでご注意ください。	物を順仲すると者
キャンセル(C) 戻る(P))次へ(N)

[3] インストールフォルダを選択します。基本的に変更の必要はありません。選択したあと、「次へ(N)」をクリックします。

おんら君データグラフ化ツール	×
インストール フォルダの選択	
インストーラは以下のフォルダへ れんら君データグラフ化ツール をイン このフォルダへインストールためには「「次へ」 をクリックしてください。他 ールするためには、「い下に入力するかまたは」「参照」 をクリックしてくた	ノストールします。 3のフォルダヘインスト
フォルダ(E): C¥Program Files¥PlotAnaERTDATA¥	参照(B)
' ソフトウェアを以下のドライブにインストールできます(<u>V</u>):	
ボリューム	ディスクキ
	45
	45 -
	ィスク所要量(D)
キャンセル(C) 戻る(P)) 次へ(N)

[4] 「次へ(N)」をクリックすると、インストールが開始します。

🛃 れんら君データグラフ化ツール	
インストールの確認	
れんら君データグラフ化ツール をコンピュータにインストールする準備が1	できました。
インストールを開始するためには「次へ」をクリックしてください。	
キャンセル(C) 戻る(P)	次へ(N)

[5] インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。



以上でインストールは終了です。

2-2 アンインストール方法

れんら君データグラフ化ツールをアンインストールするときは、一般的な方法として、パ ソコンの「コントロールパネル」>「プログラムのアンインストール」から行うことができ ます。ここではより簡単な方法である、msi ファイルを使用したアンインストール方法を解 説します。

[1] ダウンロードした「れんら君データグラフ化ツール_Ver*.msi」をダブルクリックして 実行します。

[2] 「れんら君データグラフ化ツールの削除(M)」を選択し、「完了(F)」をクリックすると アンインストールが開始します。



[3] 正常に削除されましたら、「閉じる(C)」をクリックします

おんら君データグラフ化ツール	
インストールが完了しました。	
れんら君データグラフ化ツール は正常に削除されました。	
終了するためには「閉じる」をクリックしてください。	
	BUTZ (0)
(++)(2)((0)) (

以上でアンインストールは終了です。

2-3 再インストール方法

2-3-1 「れんら君データグラフ化ツール Ver.1.3.2」より前のバージョンがインストールされ ている場合

れんら君データグラフ化ツールをアップデートなどで再インストールするときは、一度ア ンインストールを行ってから、もう一度インストールを行ってください。アンインストール しないままインストールを行うと、正しく動作をしない可能性があります。

ただし、「れんら君データグラフ化ツール Ver.1.3.2」以後のバージョンにアップデート する場合は、そのままインストールを行うことで、そのバージョンに上書きインストールを することができます。

2-3-2 「れんら君データグラフ化ツール Ver.1.3.2」以後のバージョンがインストールされている場合

れんら君データグラフ化ツールをアップデートなどで再インストールするときは、「れん ら君データグラフ化ツール_Ver*.msi」をダブルクリックして、そのままインストールを行 うことで、そのバージョンに上書きインストールされます。

3 れんら君データグラフ化ツールの使い方(CSV ファイルでプロット

する)

3-1 基本操作

れんら君データグラフ化ツールでは、アナログれんら君が生成した CSV ファイルを読み込んで、データをグラフ化することができます。ここではその方法を解説します。

[1] れんら君データグラフ化ツールを起動し、「csv ファイルでプロットする」をクリック します。

🖳 れんら君データグラフ化ツール	×	
<u> へ」レプ(H)</u>		
csvファイルでプロットする	IPアドレスでプロットする	

[2] 読み込む CSV ファイルを画面にドラッグ&ドロップします。



[3] CSV ファイルのデータを読み取り、グラフが表示されます。



3-1-1 ドラッグ&ドロップ操作ができないときは

CSV ファイルを読み込む他の方法として、画面左下の入力ボックスに CSV ファイルをフル パスで入力して、「読み込む」ボタンをクリックする方法があります。

読み込みたい CSV ファイルを Shift+右クリックすることで、「パスとしてコピー」とい う項目が表示されます。これを選択することで、CSV ファイルのファイル名をフルパスでコ ピーすることができます。このコピーしたファイル名を画面左下の入力ボックスに貼り付け ることで、簡単に CSV ファイルを入力することができます。ただし、この方法で入力した場 合、ファイル名が『"(ダブルクォーテーション)』で囲まれた文字列となっていますので、 この『"』を削除し、かつ末尾の『.csv』も削除してから「読み込む」ボタンを押してくださ い。

また、ファイルメニューの「読み込む」から、読み込む CSV ファイルをダイアログで指定 することができます。

analogrrk_measure (8).csv	囲く(0)
analogrrk_measure (9).csv	印刷(P)
analogrik_measure.csv	編集(E)
	ウイルススキャン
	プログラムから開く(H) ▶
	共有(H) ▶
	スタート メニューに表示する(U)
	パスとしてコピー(A)
	以前のバージョンの復元(V)
	送る(N) 🕨
	切り取り(T)
	コピー(C)
	ショートカットの作成(S)
	削除(D)
	名前の変更(M)
	プロパティ(R)

3-2 読み込める CSV ファイルの種類

読み込むことができる CSV ファイルは以下のとおりです。

- 1. 定時 Event 通報 E-Mail の添付 CSV ファイル
- 2. 監視 Event E-mail の添付 CSV ファイル
- 3. アラート設定で自動出力される CSV ファイル
- 4. データロギング設定で自動出力される CSV ファイル

1 と 2 に関しては、アナログれんら君が送信するメールに添付される CSV ファイルです。 3 に関しては、本ソフトウェアの設定によって生成される CSV ファイルです。詳細は<u>4-4-4-2</u> csvファイルを出力するを参照してください。

4に関しては、本ソフトウェアの設定によって生成される CSV ファイルです。詳細は<u>4-4-6</u> データロギング設定メニューを参照してください。

3-3 メニューの説明

各メニューの説明を行います。

3-3-1 ファイルメニュー

3-3-1-1 読み込む

読み込む CSV ファイルをダイアログで指定できます。

3-3-1-2 グラフ保存

現在表示されているグラフを jpg, bmp 形式で保存できます。

3-3-1-3 画面をもうひとつ起動する

「CSV ファイルでプロットする」画面を別ウィンドウで起動します。

3-3-1-4 終了

「CSV ファイルでプロットする」画面を終了します。

3-3-2 表示メニュー

3-3-2-1 表示データ数

データの表示数を変更できます。変更後、「前」ボタン、「次」ボタンでデータの時刻を ずらすことができます。

3-3-3 ヘルプメニュー

3-3-3-1 バージョン情報

本ソフトウェアのバージョンを確認できます。また、公式サイトへのアクセス、お問い合 わせメールアドレス、サポートダイヤルを知ることができます。

3-3-3-2 公式サイト

NKE株式会社のホームページ(https://www.nke.co.jp/) ヘアクセスできます。

4 れんら君データグラフ化ツールの使い方 (IP アドレスでプロットす

る)

4-1 基本操作

れんら君データグラフ化ツールでは、同じLAN環境にあるアナログれんら君とTCP/IP 接続 し、アナログれんら君の測定データをリアルタイムにグラフ化することができます。ここで はその方法を解説します。

[1] れんら君データグラフ化ツールを起動し、「IP アドレスでプロットする」の「アナログ れんら君」をクリックします。

1.7%-10.475
ナロヴれんら君 フンターれんら君

もしれんら君データグラフ化ツールのバージョンが古い場合は、以下のような画面になることがあります。

🧧 れんら君データグラフ化ツー	- <i>I</i> L
へルプ(H)	
	(
csvファイルでブロットする	IPアドレスでプロットする
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	l

この場合は、「IP アドレスでプロットする」をクリックしてください。 最新のバージョンを使用したい場合は、公式ホームページから最新版をダウンロードして インストールできます。

[2] 画面左下にある入力ボックスに、接続するアナログれんら君の IP アドレスを半角数字で 入力して、「接続」ボタンをクリックします。IP アドレスがわからない場合は、<u>4-4-7 れん</u> ら君探索メニューを参照してください。

層 IPアドレスでプロットする - renrakunDEMO(192.168.5.4)	
ファイル(F) 表示(V) 入力0(0) 入力1(1) アラート設定(A) 平均化処理設定(G) データロギング設定(L	-) れんら君探索(S) ヘルプ(H)
- ユニット名:renrakunDEMO(192.168.5.4) 入力0の最新情報	
入力0メモ 2階テスター電圧	時刻:
□ 入力1以モ 未使用 データ値:	データ値:
スケール変換値:	スケール変換値:
IPアドレス 192. 168. 5. 4 接続 切断 アラート検出数:	アラート検出数:

[3] 認証が行われますので、Root Login Password を入力します。

Windows セキュ	リティ	X
The server 19 password. The	2.168.5.4 is asking for your user name and e server reports that it is from Protected.	
Warning: Your authentication	user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.	:
	root V 資格情報を記憶する	
	OK キャンセ	าเ

<u> 注</u>意

Root Login Password は、れんら君の設定画面の「機器保守情報設定」で設定できるパスワードで、デフォルトは「root」になります。



[4] 認証をパスし、正しく接続できたらグラフが表示され、データがプロットされます。

グラフが表示されない場合、<u>4-3</u> グラフにデータが表示されないを確認してください。 また、入力0メモと入力1メモのテキストボックスには、自由に 60 文字以内のメモを残す ことができます。「メモ保存」ボタンをクリックすることで、入力されたメモを保存します。

4-2 ストリーミングデータの設定と仕様

アナログれんら君の測定データをリアルタイムにグラフ化する際、アナログれんら君はお 使いのパソコン宛にストリーミングデータを送信しています。ストリーミングデータとは、 測定データの時系列データのことです。

アナログれんら君が送信するストリーミングデータの設定は、アナログれんら君の設定画 面から変更することができます。ここでは設定の変更方法と、ストリーミングデータの仕様 について解説します。

4-2-1 ストリーミングデータの送信時間間隔

ストリーミングデータの送信時間間隔は、「ユニット定時動作条件設定」の「データ収集 時間間隔」によって決まります。

	联会社
	NKE Analogれんら君 設定画面
概要	フニット定時動作条件設定
ユニット定時 動作条件設定	平均化処理種別の選択パラメータ設定によりアナログチャネル毎の平均化処理種別の選択、
ユニット監視 通報条件設定	各平均化処理の設定パラメータ、及び取得データのスケーリング実行可否とそのパラメータの設定を行う Channel測定・定時通報パラメータ設定により登録メールを使用して下記の定時通報が行える
ネットワーク パラメータ設定	・指定間隔で測定データを定時通報 ・指定間隔で測定平均除外データとユニット監視通報で設定した条件による上・下限条件検出測定値を定時 通報
Update許可・日時修正	(Channel選択を除き、マウスカーソルを項目強調文字上でシングルクリックさせると詳細を表示/非表 示)
E-Mail パラメータ設定	設定Analog Channel選択: Channel00 ▼ 平均化処理種別の選択(Default:単純平均[回数])と関連パラメータ設定
E-Mailテスト発行	Channel測定・定時通報E-Mail動作可否と関連パラメーク設定
機器保守情報設定	データ収集時間間隔(32767 max. 単位「秒」): 1 「0」は、100msec間隔収集
れんら君Mailモニタ	 1.1 は周辺を動作時に 収集データのメール送信閲環(65535 max. 単位「秒」): 60 「0」は、メール送信処理無し 収集データの送信メール設定数(256max. サンプリングデータ個数): -1 「0」は、データ的を定無し
	「0」は、ソーラ設定点0 「-1」は「メール送信間隔」の間で取得した全てのデータ対象 ✔ 測定データ設定方向の選択(チェックマークで「測定時間古」→「新」)
	 ・ 「思定」「うしの違い()」 エックマークで「エニット監視通報条件設定」の設定条件でメール通報、測定値は平均化データ対象)
	Set :設定データの登録 Load :設定データの読み出し

ストリーミングデータは1秒間隔で送られてくる

4-2-2 ストリーミングデータのデータ値とは

「IP アドレスでプロットする」画面にあるデータ値とは、アナログれんら君の Raw DATA の値のことです。「ユニット定時動作条件設定」で平均化処理を行っていても、ストリーミングデータのデータ値は必ず Raw DATA の値であることに注意してください。

設定Analog Channel選択: Channel00 ▼
平均化処理種別の選択(Default:単純平均[回数])と関連パラメータ設定
(下記の選択した平均化条件により平均したデータが逐次収集される)
1. 🔾 単純平均(回数)
平均化の回数入力(256max.): 60
2. 🔍 単純平均(時間)
平均化の時間幅入力: 60
(「1」sec単位で60分「3600」 max.)
3. 🤍 移動平均
平均化の移動回数入力(max.128): 0
4. ORaw DATA
平均処理を行わず入力値をそのまま取り込む

アナログれんら君の設定に関わらず、ストリーミングデータは必ず Raw DATA が送られる

基本的に、データ値の取り得る値の範囲は[0,4095]です。ただし、「ユニット定時動作条件設定」の「アナログ入力レベルの調整」の設定を行っている場合は、アナログレベル補正値と Raw DATA の値を足しあわせたものがデータ値になりますので、データ値の取り得る値の範囲はこの限りではありません。

アナログ入力レベルの調整(チェックマークで実行無し)
 アナログレベル補正値入力(4桁max.「(+)4095~(-)4095」(+)は省略可): 100

アナログレベル補正値を100としたとき、データ値の取りうる値の範囲は[100, 4195]となる

4-2-3 ストリーミングデータのスケール変換値とは

「IP アドレスでプロットする」画面にあるスケール変換値とは、「ユニット定時動作条件 設定」で設定できる「スケーリング」変換した値のことです。つまり、ストリーミングデー タのデータ値をスケーリング変換した値が、スケール変換値になります。

 スケーリング可否の選択(データを任意の値に換算:チェックマークで実行無し) スケーリング実行時のパラメータ設定(「0」は該当フィールド未使用)
 下限値(32767 ~ -32768) 0 : 「0」に対するスケール変換割当て値 上限値(32767 ~ -32768) 10 : 「max.」に対するスケール変換割当て値 単位呼称(max.18文字) V 「変換値」の単位呼称「Default単位(シャドウ表
 示)」
 ADC「1」カウント辺りのスケーリング換算値(0.0024 V) 「1」スケーリング値辺りのADCカウント換算値(409 count/1 V)

スケール変換値の取りうる値の範囲は[0, 10]

スケーリングの設定を行っていない場合は、スケール変換値はストリーミングデータに含 まれず、スケール変換値は空白になります。



スケール変換値が空白のとき、スケーリングの設定がされていない

4-3 グラフにデータが表示されないときは

「IPアドレスでプロットする」のグラフにデータが表示されない場合は、以下の症状別の 各項目を確認してください。

4-3-1 「接続」ボタンを押してもグラフが表示されない場合

「接続」ボタンをクリックしてもグラフにデータが表示されない場合、アナログれんら君 と正しく TCP/IP 接続できていないか、ストリーミングデータを受信できていないかのどちら かの可能性が考えられます。以下の項目を考慮して確認してみてください。

4-3-1-1 アナログれんら君と異なる LAN 環境にある

お使いのパソコンから、アナログれんら君の設定画面に接続できることを確認してください。

4-3-1-2 IP アドレスが間違っている

正しい IP アドレスを入力しないとストリーミングデータを受信することができません。再度、接続したいアナログれんら君の IP アドレスを確認し、半角数字で入力して下さい。

4-3-1-3 ストリーミングデータの送信時間間隔が長いので、受信するまでに時間がかかっている

アナログれんら君のストリーミングデータの送信時間間隔は、アナログれんら君の設定画 面の「データ収集時間間隔」に設定された値と同じです。詳しくは<u>4-2-1 ストリーミングデ</u> ータの送信時間間隔を参照してください。

4-3-2 スケール変換値が表示されない場合

アナログれんら君が送信するストリーミングデータにはデータ値は必ず含まれていますが、 スケール変換値はアナログれんら君の設定画面で設定を行わないと含まれていません。詳し くは4-2-3 ストリーミングデータのスケール変換値とはを参照してください。

4-3-3 「実行時エラー'9' インデックスが有効範囲にありません。」のエラーが表示される

アナログれんら君本体のファームウェアのバージョンが古いことが原因でエラーが発生し ている可能性があります。ファームウェアを最新のものにアップデートしてください。ファ ームウェアをアップデートする方法は、<u>弊社NKE株式会社のホームページ</u>からダウンロー ドできる、「ソフトウェア取扱説明書」を参照してください。

4-3-4 「COMMAND サーバー起動失敗」と表示される

正しい IP アドレスが入力されていないか、アナログれんら君と異なる LAN 環境にいて接続 できない可能性があります。お使いのパソコンから、アナログれんら君の設定画面に接続で きることを確認してください。

4-3-5 「接続」ボタンを押しても認証ウィンドウが表示されず、接続ができない

グラフ化ツールは IE の認証ロジックを使用して接続動作を行います。

2023 年 2 月 15 日の WindowsUpdate により IE が Windows では標準で使えなくなったので 認証ロジックを使うため IE モードを使う必要があります。MicrosoftEdge の設定を変更して ください。

変更の仕方について

- 1、MicrosoftEdgeを開きます。右上の … をクリックして「設定」をクリックします。
- 2、「既定のブラウザ」をクリックします。画面サイズが小さい場合は「既定のブラウザ」 が隠れている場合があります。その時は、画面左上にある≡をクリックすればメニュー が表示されます。
- 3、「Internet Explorer モード(IE モード)でサイトの再読み込みを許可」で「既定」また は「許可」を選択します。
- 4、MicrosoftEdgeを再起動します。
- これで IE モードが使えるようになります。

4-4 メニューの説明

各メニューの説明を行います。

4-4-1 ファイルメニュー

4-4-1-1 グラフ保存

現在表示しているグラフを jpg、bmp 形式で保存できます。

4-4-1-2 画面の切り替え

入力された IP アドレスの設定ファイルを読み込み、その IP アドレスの画面に切り替える ことができます。

, 画面の切り替え	X
切り替える画面を、IPアドレスを入力して指定してください。	OK キャンセル
192.168.5.5	

IP アドレス 192.168.5.5 を入力

🧧 IPアドレス	(でプロット	、する((192.168.5	5.5)					
ファイル(F)	表示(V)	入力0(0)	入力1(1)	アラート設定(A)	平均化処理設	定(G)	データロギング設定(L)	れんら君探索(S)	へルプ(H)
	P7FDX19	12.168.5.50)言	気圧ファイルネ	を読み込み、画面をち	川替えました				
- 그二ット名:-	(192.168	.5.5)				-入力0	の最新情報	入力1の最新情報	
入力のモ	2階冷蔵庫((温度)			[25]		時刻:	時刻: -	
入力1メモ 🛛	2階冷蔵庫(衝撃センサ・	->		1*1+	7.5	データ値:	データ値:・	
	192	168	5	5 连结	+TUBE 1	スケー	・ル変換値:	スゲール変換値: ・ 	
リアドレス	192.	108.	J.	0 1预1元	17JB/T	12	-ト梗出剱:	バフート横出数: ・	

IP アドレス 192.168.5.5 の画面に切り替わる

4-4-1-3 画面をもうひとつ起動する

「IPアドレスでプロットする」画面を別ウィンドウで起動します。

4-4-1-4 終了

「IPアドレスでプロットする」画面を終了します。

4-4-2 表示メニュー

4-4-2-1 表示チャンネル

グラフ化するチャンネルの変更ができます。 「入力0のみ」では、入力端子0の測定データをグラフ化します。 「入力1のみ」では、入力端子1の測定データをグラフ化します。 「入力0と入力1」では、2チャンネル同時にグラフを表示することができます。ただし、 この状態では平均化処理データ値、平均化処理スケール値は表示することができません。 平均化処理データ値、平均化処理スケール変換値に関しては、<u>4-4-5 平均化処理設定メニ</u> <u>ユー</u>を参照してください。



「入力0と入力1」を選択したときのグラフ

左Y軸(赤枠)が入力0、右Y軸(青枠)が入力1に対応している

4-4-2-2 X 軸 > 表示データ数

X軸の目盛りの数(サンプリング数)を設定できます。

ユーザー設定では、表示データ数を自由な値に設定できます。半角数字で指定してください。

4-4-2-3 Y 軸 > データ範囲

Y軸の目盛りの最小値と最大値を変更できます。

ユーザー設定では、最小値と最大値を自由な値に設定できます。半角数字で指定してくだ さい。

4-4-2-4 スケール変換値の拡大表示

スケール変換値を拡大表示します。

4-4-2-5 画面の更新間隔

画面の更新時間の間隔を変更できます。更新時に新しいデータがグラフにプロットされま す。

4-4-3 入力0(入力1)メニュー

4-4-3-1 表示データの変更

グラフに表示するデータの種類を変更します。

データ値については<u>4-2-2 ストリーミングデータのデータ値とは</u>を参照してください。 スケール変換値については<u>4-2-3 ストリーミングデータのスケール変換値とは</u>参照してく ださい。

平均化処理データ値、平均化処理スケール変換値については、平均化処理設定メニューで 設定した平均化処理の値を表示します。平均化処理設定メニューに関しては、<u>4-4-5 平均化</u> 処理設定メニューを参照してください。

4-4-4 アラート設定メニュー

アラート設定では、各入力に対してしきい値を設定して、そのしきいを超えた値をアラート値としてグラフに表示することができます。さらに、アラート値を検出したときに、その前後のデータを CSV ファイルに自動出力することができます。

<u> 注</u>意

アナログれんら君の設定画面の「ユニット監視通報条件設定」で設定できる「監視要因」とは 関係ありません。互いに独立した設定項目であることに注意してください。

4-4-4-1 上限しきい値(下限しきい値)

ここで設定したしきい値よりも大きい(あるいは未満の)値を受信したとき、その値がア ラート値となります(アラート判定)。

チェックを入れた項目でアラート判定を行います。 チェックのない項目では、そのしきい値ではアラート判定は行われません。 データ値かスケール変換値のどちらかをしきい値に設定できます。

4-4-4-2 csv ファイルを出力する

この項目にチェックを入れておくと、アラート値を検出した際に、アラート値を中心としたその前後のデータを CSV ファイルに保存し、指定したフォルダに自動出力します。

例えば、「CSV ファイルの最大データ数」を100 に設定すると、アラート値を中心とした、 前49 個のデータと、後50 個のデータを保存した CSV ファイルを生成し、出力します。ただ し、前のデータが存在しないときは、100 より少ないデータ数の CSV ファイルが出力されま す。また、アラート値を検出した後、CSV ファイルが出力される前に本画面を終了、または れんら君との接続が切断されたときは、作成途中の CSV ファイルが出力されます。

ここで生成された CSV ファイルは、本ソフトウェア「CSV ファイルでプロットする」でグ ラフ化することができます。

<u> 注</u>意

Windows Vista 以降では、ユーザアカウント制御により C ドライブ直下や Program Files 以下 などのアクセス権限のあるフォルダには正しく CSV ファイルが保存されないことがあります。 CSV ファイルの出力先は必ずデスクトップやマイドキュメントなどのフォルダに指定して下さ い。

※正しく保存されないフォルダを指定してしまった場合、 「C:¥Users¥[ユーザー名]¥AppData¥Local¥VirtualStore」 に CSV ファイルが保存されている場合があります。

4-4-4-3アラート判定に平均化処理値を使用する

この項目にチェックを入れると、<u>4-4-4-1</u>上限しきい値(下限しきい値)で設定したしきい値が、平均化処理値となります。

データ値をしきい値に設定しているとき、しきい値は平均化処理データ値になります。

スケール変換値をしきい値に設定しているとき、しきい値は平均化処理スケール変換値に なります。

また、出力される CSV ファイルがデータ値から平均化処理データ値に、スケール変換値から平均化処理スケール変換値に変更されます。

🖼 アラート部	定(192.168.5.4)		x
	入力0	入力1)
_ F	▶ 上限しきい値		
	€ データ値	4000	
	● スケール変換値	9.0	
-F	▼ 下限しきい値 ────		
	C データ値	100	
	● スケール変換値	0.8	
_ F	Z CSVファイルを出力する -		
	CSVファイルの 最大データ数(1~65500)	100	
	しきい値を超えたとき スケール変換値 ▼	を出力する	
	出力先: C≆Users¥pns⊃:	.⊂¥¥Document	
Г	アラート判定に平均化処理	値を使用する	
E	ラート設定をおこなうと、しきい 新にアラート値がグラフに表示	値を超えた されます。	
	OK キャンセル	適用	

スケール変換値9.0を超える値、または0.8未満の値がアラート値になる

アラート値を検出したら、スケール変換値の時系列データを CSV ファイルに出力する



スケール変換値9.0を超えると、アラート値が検出される

4-4-5 平均化処理設定メニュー

データ値とスケール変換値に対して、単純平均、または移動平均が行えます。 単純平均、移動平均のどちらかにチェックを入れることができます。 この平均化処理設定を行うと、平均化処理データ値と平均化処理スケール変換値が使用で きるようになります。



新しく受信した10個のデータ値を単純平均したものが、平均化処理データ値

新しく受信した10個のスケール変換値を単純平均したものが、平均化処理スケール変換値

4-4-6 データロギング設定メニュー

現在表示されているグラフのデータの、ログを取得することができます。ログは CSV ファ イルで出力され、この CSV ファイルは「CSV ファイルでプロットする」でグラフ化が可能で す。

「データログを取得する」にチェックを入れることで、その入力のデータのログを取得することができます。

平均化処理設定を行うことで、単純平均値か移動平均値のどちらかのデータも取得できる ようになります。

「CSV ファイルのデータサイズ」で、CSV ファイルの中に保存されるデータの数を指定します。

データログ CSV ファイルのデフォルトの出力先は、マイドキュメントに新しいフォルダ「れんら君データログフォルダ」が作成されており、そこに設定されています。出力先を変更したい場合は、「出力先:」ボタンをクリックして変更することができます。

<u> 注</u>意

Windows Vista 以降では、ユーザアカウント制御により C ドライブ直下や Program Files 以下 などのアクセス権限のあるフォルダには正しく CSV ファイルが保存されないことがあります。 CSV ファイルの出力先は必ずデスクトップやマイドキュメントなどのフォルダに指定して下さ い。 ※正しく保存されないフォルダを指定してしまった場合、 「C:¥Users¥[ユーザー名]¥AppData¥Loc²⁹4%4rtualStore」

に CSV ファイルが保存されている場合があります。

「ロギング開始」をクリックすることで、データログの取得を開始します。ロギング中は、 平均化処理設定などの一部の操作の変更ができなくなります。

ロギングを停止する場合は、もう一度データロギング設定画面を開き、「ロギング停止」 をクリックすることでデータログの取得を停止します。

🖼 データロギング設定 - renrakunDEMO(192.168.5.4)	×
入力1 入力1	
▼ データログを取得する	
 マ データ値 出力先: C¥Users¥i ≜ 奈¥Documents¥れん/ マ スケール変換値 出力先: C¥Users¥i ≜ 奈 孝Documents¥れん/ マ 単純平均データ値 出力先: C¥Users¥i ≜ 奈 孝Documents¥れん/ マ 単純平均スケール変換値 出力先: C¥Users¥i ≜ 奈 孝Documents¥れん/ 	
CSVファイルのデータサイズ (1~10000) 100	
設定を保存 キャンセル ロギング開始	_

入力0のデータ値、スケール変換値、単純平均データ値、単純平均スケール変換値のログを取得 する

4-4-7 れんら君探索メニュー

お使いのパソコンと同じネットワーク内にあるれんら君を探索し、一覧表示します。表示 されるユニットはアナログれんら君だけでなく、すべての種類のれんら君が表示されます。

4-4-7-1 簡易探索

簡易探索では、同じネットワーク内にあるれんら君を簡易的に探します。小規模で混雑していないネットワークの場合、簡易探索で十分な探索を行うことができます。

4-4-7-2 探索

探索では、同じネットワーク内にあるれんら君を一次探索と二次探索の二段階に分けて探 します。一次探索で見つからなかったれんら君は、二次探索で探索されます。大規模で混雑 しているネットワークでは、れんら君を検知するのが困難な場合があります。その場合はこ の探索を使用することで、検知漏れの少ない探索を行うことができます。探索時間は約30秒 かかります。

4-4-7-3 接続

探索結果で表示されたアナログれんら君を選択し接続ボタンを押すと、その IP アドレスに

接続し、データをプロットすることができます。

IPアドレス	MACアドレス	고드ット名	型式	Туре
192.168.5.4 192.168.5.15 192.168.5.51	00:0C:9F:90:00:09 00:0C:9F:90:00:31	urc-rational	UNC-RP41V1 UNC-RP41V2 UNC-RP07	TypeA41 TypeA41 TypeA7

型式 UNC-RP41* (TypeA41) がアナログれんら君

4-4-7-4 れんら君設定画面

探索結果で表示されたれんら君を選択しれんら君設定画面をクリックすることで、そのれ んら君の設定画面にアクセスすることができます。

4-4-8 ヘルプメニュー

4-4-8-1 バージョン情報

本ソフトウェアのバージョンを確認できます。また、公式サイトへのアクセス、お問い合 わせメールアドレス、サポートダイヤルを知ることができます。

4-4-8-2 れんら君設定画面

画面左上のタイトルに表示されている IP アドレスのれんら君の設定画面にアクセスします。

このタイトルに表示されている IP アドレスを変更する方法は、アナログれんら君に接続し グラフをプロットすることで変更することができます。



IP アドレス「192.168.5.15」のれんら君の設定画面にアクセスできる

4-4-8-3 公式サイト

NKE株式会社のホームページ (https://www.nke.co.jp/) ヘアクセスできます。

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。 (AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日休み)

0120-77-2018 promotion@nke.co.jp

● NKE 本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1

● NKE ホームページ : https://www.nke.co.jp/
 ● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

 $\mathbb{O}2023$ NKE Corporation