

職場環境の 見える化と記録で 働き方改革 しませんか？



みまもり
れんら君

暑さ指数(WBGT)^{※1}と絶対湿度^{※2}の2種類を表示可能！

夏場のみまもり 暑さの危険度

温湿度センサから暑さ指数 (WBGT) を計算し、
熱中症警戒レベルを4段階で表示します。
気温が上がりやすい夏場に熱中症を引き起こす
ような暑さの危険度をお知らせします。



冬場のみまもり 火災やインフルエンザの危険度

乾燥しやすい冬場は火災やインフルエンザが流行ります。
本体に内蔵された温湿度センサから実効湿度^{※3}や
絶対湿度を計測し、火災やインフルエンザになりそうな
環境の危険度をお知らせします。



環境表示が簡単に！

他社に比べて導入コストが約半分！

みまもりれんら君 本体



約 1/2



一般的なWBGT表示器



みまもりれんら君
本体

※オプションで LAN 接続以外に映像出力端子付オプションも
選択可能です！

※1 暑さ指数(WBGT)とは、熱中症のなりやすさに関係すると言われている指標です。本機のWBGTは温度と湿度から換算される推定値ですので、目安としてお使いください。

※2 絶対湿度とは、空気1m³当たりの水蒸気の重さを表す値で、インフルエンザウィルスの生存率に関係すると言われています。

※3 実効湿度とは、木材の乾燥具合を表す数値で、当日の平均相対湿度と過去数日間の平均相対湿度を用いて計算されます。

本機では、過去3日間と当日のデータをもとに算出しています。

その他の機能も充実!

警報ブザーやメールでお知らせ



警報ブザーの有無やメール通報の条件・宛先はパソコンやスマートフォンの専用アプリから任意で設定変更できます。

ネット環境がなくても安心



現在インターネット環境がない方向けにルーターとSIMカードのセット販売もご用意しています。

過去400日分の状態記録を自動保存



前日の時間とセンサ情報を記録したCSVデータ+グラフ画像をメール送信できます。データは本体に保存されますので、後から自由に閲覧可能です。

現場での簡易セキュリティにも



人感センサと音センサを搭載しているので、夜間の人の動きや物音の反応も記録します。倉庫に設置して、温湿度記録と同時に不審者の侵入検知なども可能です。

運用方法

1 本体をLANケーブルまたは無線LANでネットワークに接続します。

LANケーブルで接続する場合



無線LANで接続する場合



2 モニタまたはPCやタブレットのブラウザにて画面表示します。さらに、映像出力端子付オプションの選択で直接モニタ表示させることも可能です。

ブラウザで画面表示する場合



モニタで画面表示する場合(オプション機能)



仕様

型式 : UNC-WM01	外形寸法 : 幅122×奥行122×高さ42 mm
メール : 各種イベント成立時送信	質量 : 約270g
出力 : 警報ブザー、本体LED表示	電源 : AC 100V
モニタ出力 : 1080p(オプション機能)	動作温度 / 湿度 : 0~50°C/80% 以下(結露無きこと)
表示 : HTML5 / CSS3 対応ブラウザ	無線LAN : IEEE802.11b/g/n (2.4GHz 帯)
記録データ : 過去400日間の取得データ (温度、湿度、暑さ指数、絶対湿度、人感、音)	有線LAN : 10/100Mbps (自動判別)

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

本 社 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-0653 FAX:075-924-4653
 さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2-13-22 fビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290

製品に関するの問合せ窓口はこちら
フリーダイヤル

☎ 0120-77-2018 AM9:00~PM5:00 (土日、祝祭日は除く)

◆ホームページ <https://www.nke.co.jp/>
 ◆メール promotion@nke.co.jp