

MAP-08 MOP-08 出力モジュール

型式番号
 MAP-08 : 8点出力モジュール
 [マスタモジュール]
 MOP-08 : 8点出力モジュール
 [スレーブモジュール]

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



警告

システム安全性の考慮

本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。



注意

システム電源

DC 24V 安定化電源を使ってください。非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。高圧線、動力線との分離
 本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

コネクタ接続、端子接続


- コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
 - コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
 - 誤配線は機器に損傷を与えます。
- 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

特長


本システムを小さな機能モジュールとしたハイブリッドIC（モジュール）はスペース効率、組み込みやすさなどに優れています。このモジュールはセンドユニットからの信号をパラレル信号に変換してNPNトランジスタ出力とする出力用モジュールです。基板実装タイプのコンパクトな形状で、8点の出力が可能です。伝送ラインに直結するマスタモジュールと、それに増設できるスレーブモジュールがあります。電圧低下検知機能があり、また各出力には短絡保護機能が備わっています。伝送異常時に対する出力保持/リセットの選択が可能です。

形状

MAP-08



MOP-08



仕様

一般仕様

項目	仕様
電源電圧	DC 24V +15% - 10%
使用周囲温度	0 ~ +50
保存温度	-20 ~ +70
使用周囲湿度	35 ~ 85 %RH 結露なきこと
雰囲気	導電性塵埃、腐食性ガスがないこと
耐振動	JIS C 0040 に準拠
耐衝撃	100m/s ²

性能仕様

項目	仕様
伝送方式	双方向時分割多重伝送方式
同期方式	ビット同期方式
伝送手順	ユニライン・プロトコル
伝送速度	28.5 kbps（基本）
接続方式	マルチドロップ接続
伝送距離	最大 200m（基本）
出力点数	8点
消費電力	最大 0.8 W
質量	25 g



伝送遅れ

点数	リフレッシュタイム	遅れ時間
32	1.4ms	1.6 ~ 3.1ms
64	2.6ms	2.7 ~ 5.3ms
96	3.7ms	3.9 ~ 7.6ms
128	4.8ms	5.0 ~ 9.8ms


注) 上記数値は伝送速度28.5kbps、SD-120に接続したとき

接続例

基本速度の場合



[増設例 (カスケード接続)]



注意
安定化電源
を使用し
てください。
電源電圧は
DC 24V ~
27.6V間で
設定して
ください。

伝送ケーブル
には高圧線や動力
線を近づけない
てください。


ローカルDC電源
(DC24V)
遠隔部分での電源電圧低下に
は図のようなローカル電源方式
を考慮してください。
この場合ユニット間の接続は
D-Gの信号線のみとなります。

注意


- 1) 伝送ラインとの接続
SENDユニットからの伝送ラインとの接続にはマスタモジュールをつなぎます。
スレーブモジュールは直接、伝送ラインを受けることができません。
- 2) モジュールの増設
1つの出力マスタモジュールに対して複数の出力スレーブモジュールをカスケード接続します。
ただし、出力マスタモジュールに入力スレーブモジュールを増設できません。
- 3) NCの端子にはなにも接続しないでください。
- 4) 伝送速度設定 (A, B) は基本使用時、オープンにしてください。(基本:28.5kbps)
- 5) アドレス設定にはディップスイッチやジャンパ線を使ってください。
- 6) 電源ライン間(24V-0V)には必要に応じバイパスコンデンサを入れてください。

内部構成とピン配置

出力マスタモジュール MAP-08



出力スレーブモジュール MOP-08



機能

出力マスタモジュール MAP-08

端子番号	端子名	名称	機能	備考
1	24V	電源端子	DC24V電源入力	電圧低下検知機能 注1)
2	0V			
3	D	シリアルデータ信号	伝送ライン接続	
4	G			
5	A	伝送速度設定	基本28.5kbps	基本はオープン 注6)
6	B			
8~15	OUT0~7	出力端子	オープンコレクタ出力	短絡検知機能 注2)
17	T8	スタート信号	スレーブモジュールへの伝送スタート信号	
19	DO	データ入力	スレーブモジュールとのデータ伝送信号	
20	UC	クロック信号		
22~29	A1~A128	アドレス設定	モジュールアドレス設定	スイッチ、ジャンパなどで設定
30	SEND	伝送表示	LED表示出力	異常表示機能 注3)
31	POW	電源表示	LED表示出力	異常表示機能 注1,2)
32	R/H	出力選択	伝送異常時の出力状態選択	注4)

出力スレーブモジュール MOP-08

端子番号	端子名	名称	機能	備考
1	24V	電源端子	DC24V電源入力	電圧低下検知機能 注1)
2	0V			
5	A	伝送速度設定	基本28.5kbps	基本はオープン 注6)
6	B			
8~15	OUT0~7	出力端子	オープンコレクタ出力	短絡検知機能 注2)
18	T8	スタート信号	次段スレーブモジュールへの伝送スタート信号	通常T8(T4)を使用 T8(T4)以外はテスト用
19	T4			
21~26	T7~1			
20	TGND	Tグランド	T信号用グランド	
27	SEND	伝送表示	LED表示出力	異常表示機能 注3)
28	POW	電源表示	LED表示出力	異常表示機能 注1,2)
29	UC	クロック信号	モジュール間のデータ伝送信号	
30	DI	データ入力		
31	R	スタート入力	前段よりのスタート入力	
32	R/H	出力選択	伝送異常時の出力状態選択	注4)


- 注1) 電源電圧低下検知 (右記エラー表示参照)
DC24V電源電圧低下時、POW表示出力がフリッカ動作をします。
- 注2) 短絡検知 (右記エラー表示参照)
いずれかの出力に過電流が流れると全点の出力がOFFとなりPOWがエラー出力をします。
- 注3) 伝送監視 (右記エラー表示参照)
伝送信号異常時にSEND出力が表のような出力を行います。
- 注4) 伝送異常時の出力選択
R/H端子の設定により、伝送異常時に出力保持とリセットの選択が可能です。(オープンで出力保持、0V接続でリセット)
- 注5) エラー表示を正常に復帰させるには、いったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから再投入してください。
- 注6) 伝送速度設定
A,B端子により、伝送速度の設定が可能です。
(オープンで基本、0V(21番ピン)接続で速度設定)
A端子: 14.25kbps (S仕様)、B端子: 7.125kbps (Z12仕様)
基本速度以外でご使用になる場合は、他の機器の構成が異なりますので詳細は弊社までお問い合わせください。

エラー表示

表示出力	表示状態	異常の内容
POW (電源表示)	点灯	正常
	点滅	短絡検知
	点滅	電圧低下検知
	消灯	電源断
SEND (伝送表示)	点滅	正常
	消灯	伝送異常

電気的特性

端子番号	端子名	名称	項目	単位	規格値			回路図
					最小	基本	最大	
1	24V	電源端子	電源電圧	V	21.6	24.0	27.6	-
2	0V		最大消費電流	mA	25	25	25	
8~15	8~15	出力端子	出力電圧範囲	V	0	24	30	回路 A
			"L"出力電圧(残電圧)	V			0.9	
			"L"出力電流(負荷電流)	mA			200	
			過電流検知(55ms経過)	mA		400		
22~29	-	アドレス設定	入力電圧しきい値(ON)	V		0.4	回路 B	
			(OFF)	V		4.0		
30	27	SEND	出力電圧範囲	V	0	50	回路 C	
31	28	POW	"L"出力電圧(残電圧)	V		5.6		
			"L"出力電流(負荷電流)	mA		10		



アドレス設定


モジュールの外部の設定スイッチまたはジャンパ線で設定を行います。設定された番号はマスタモジュールの先頭の入出力点のアドレスを示し、増設されたスレーブモジュールを含み、先頭番号以降、連続して順に各点のアドレスを割り付けます。1点単位の設定ができます。

アドレス設定方法

アドレス	スイッチの設定						
	1	2	4	8	16	32	64
0							
1							
2							
3							
4							
5							
:	:	:	:	:	:	:	:
119							
120							


印はON、無印はOFFの設定

インターフェース回路



外形寸法


8点出力モジュール
MAP/MOP-08



モジュール実装上の注意

パターンの長さ

モジュール増設の場合、マスタモジュールから最遠のスレーブモジュールまでは、50cm以内としてください。伝送信号信頼性確保のため、伝送信号(UC,DI,DO)関連のパターン長さに注意してください。



はんだ付け

260 以下の温度、5秒以下の時間で行ってください。


洗浄

モジュールは密閉構造ではありません。フラックス洗浄などの場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使わないでください。

ゆれ止め

ゆれ止め、脱着防止のため、モジュールをプリント基板と錫メッキ線などで固定してください。モジュールは高さがありますので振動の強さによってはトラブルの原因となります。

溝に沿ってワイヤなどで基板に止める。



NKE株式会社

(旧社名 (株) 中村機器エンジニアリング)

本社工場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27	TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2 (不二DICビル)	TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 (I TOHビル)	TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13 (新町ビル)	TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1	TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1	TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。